

		普段のお手入れ			全体のくすみを を取り除く		水跡・変色の跡 を取り除く		表情 を変える
カテゴリー	商品名	A	B	C	D	E	F	G	H
		中性洗剤 で洗う	乾拭き する	蜜蝋 で磨く	重曹 に浸す	クレンザー で磨く	ナイロン不織布 で研磨	耐水ペーパー で研磨	液状金属磨き で磨く
トレイ	コイントレイ	×	○	○	×	○	○	×	×
	トレイの スターターキット	×	○	○	×	○	○	○	○
	Cigar Tray	×	○	○	×	×	×	×	×
	ウイスキー コースター	×	○	○	×	×	×	×	×
テーブルウェア	ケーキのお皿 (メッキなし)	○	○	×	×	○	○	×	×
	ケーキのお皿 (錫メッキ)	○	○	×	×	×	×	×	×
	チョコレートの台座 (Siブロンズ)	○	○	×	×	○	○	×	×
	チョコレートの台座 (銀メッキ)	○	○	×	○	×	×	×	×
	真鍮のアイススプーン	○	○	×	×	○	○	×	×
	銅のアイススプーン	○	○	×	×	×	×	×	×
文具	ペーパーナイフ	×	○	○	×	○	○	×	×
花器	フラワースカーフ (真鍮/銅)	×	○	○	×	○	○	○	○
	フラワースカーフ (銀)	×	○	○	○	○	×	×	×
表札・看板・プレート	真鍮/銅の表札	×	○	○	×	○	×	×	×
	真鍮の小さい表札	×	○	○	×	○	×	×	×
	子どもの銘板	×	○	○	×	○	×	×	×
お香立て・ロウソク立て	香りぐるま	×	○	○	×	○	○	×	×
	揺れる お香立て	×	○	○	×	○	×	×	×
	インセンスホルダー No.3	×	○	○	×	○	○	×	×
	積む パロサントホルダー	×	○	○	×	○	○	×	×
	丸えりの キャンドルホルダー	×	○	○	×	○	○	×	×
	daruma	×	○	○	×	○	○	×	×
ホームアクセサリ	真鍮の2の字フック	×	○	○	×	○	○	○	×
	真鍮のかぎ掛け	×	○	○	×	○	○	○	×
	真鍮のキーリング	×	○	○	×	○	○	○	×
	三角でつくる クリスマスツリー	×	○	○	×	×	○	×	×
	雲の神棚	×	○	○	×	×	×	×	×
照明	真鍮の2WAY ペンダントライト	×	○	○	×	×	×	×	×
	真鍮の ソケットコード	×	○	○	×	×	×	×	×