コイントレイ

材料：真鍮
製造地：東京都荒川区

86400合同会社
contact@86400.tokyo
〒116-0002
東京都荒川区荒川4-50-3
https://86400.tokyo

86400"

真鍮製のコイントレイです。
小さな器がポケットのコインをひと晩だけ預かります。

1. 使用上の注意
次の環境下では使用しないでください。
直火 / IH クッキングヒーター / 電子レンジ / オーブン / 食器洗い乾燥機

食品を載せる、口に入れる、投げるなど、本来の目的以外に使用しないでください。

2. お手入れ
素材の手触りや経年変化を楽しんでもらうため、変色防止加工を施していません。

ご使用前に、表面を手のひらで満遍なくなでることで、ムラを抑えた変色に仕上げることができます。

変色によるくすみが気になる場合は、ペースト状の重曹で磨き、中性洗剤で洗浄すると取り除くことができます。洗浄後は乾いた布で拭き取ってください。水気が残ったまま放置すると、水跡や緑青の原因になります。

また、しつこい指紋跡や黒ずみ、表面の小さな傷が気になる場合は、乾いたナイロン不織布（参考「スコッチ・ブライト工業用パッド」3M ジャパン株式会社）、もしくは研磨粒子付き台所用スポンジの固い面でやさしく磨いてください。一方向にこすったり、円を描いたりと、磨き方次第でさまざまな表情をつけることができます。

その他、詳しいお手入れの方法については、ホームページをご覧ください。

詳しいお手入れ方法